# mecablitz SCA 300 / 3002 System

706 45 0023.A6 • GB - I - E

| METZ | LEICA OLYMPUS DIGITAL PANASONIC | Metz SCA Adapter Version | | Flash ready light in camera viewfinder / Spia di carica nel mirino / Indicación disposión de dispara en el visor de la cámara | Correct exposure light in camera viewfinder / Indicatore luminoso di corretta esposizione / Indicación control exposición en el visor de la cámara | Automatic flash synch / Sincronizzazione automatica flash / Conmutación automatica a velocidad de flash | TTL flash control / Controllo flash TTL / Control de destella TTL | Fill-in flash control / Flash fill-in / Control de destella actaración | Flash exposure correction / Correz. dell'esposiz. Flash / Corrección de exposición | Synchronization with 1st or 2nd shutter blind / Sincronizz. sulla prima o seconda tendina / Sincronización 1a o 2a cortinilla | Power zoom reflector control / Controllo motorizzato del riflettore zoom / Control zoom par motor | Autofocus measuring beam control / Controllo del raggio di assistenza AF / Control haz de medición AF | Flash range indication / Indicazione del campo di utilizzo flash / Inticación alcance destello | Automatic guide number / Automatismo del numero guida / Automatismo del número - guía | Linear flash mode / Fast synchronisation / Modo flash lineare / sincronizzazione di breve durata / Funcionamiento lineal de flash / sincronización instantánea | Olympus Four Thirds System TTL flash control / Olympus Four Thirds System Flash fill-in / Olympus Four Thirds System Control de destella TTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 MZ-5 digital | Leica R5, RE | SCA 351 | ≥M | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| | Leica R6, R6.2 | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | |
| | Leica R7 | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| | Leica R8 | SCA 3502 | ≥M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | |
| | Leica R9 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | |
| | Leica M6 TTL | | | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | Leica M7 | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| | Leica Digilux 2, CM | | | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | | ● | ● | | |
| 45 CL-4 digital + SCA 300 A | Leica R5, RE | SCA 351 | ≥M | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| | Leica R6, R6.2 | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | |
| | Leica R7 | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 45 CL-4 digital + SCA 3045 | Leica R8 | SCA 3502 | ≥M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | |
| | Leica R9 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | |
| | Leica M6 TTL | | | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | Leica M7 | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | |
| | Leica Digilux 2, CM | | | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | | ● | ● | | |
| 54 MZ-4i | Leica R5, RE | SCA 351 | ≥M | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| | Leica R6, R6.2 | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | |
| | Leica R7 | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| | Leica R8 | SCA 3502 | ≥M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | |
| | Leica R9 | | ≥M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | |
| | Leica M6 TTL | | ≥M | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | Leica M7 | | ≥M2 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | |
| | Leica Digilux 2, CM | | ≥M4 | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | | ● | ● | | |
| 44 MZ-2 | Leica R5, RE | SCA 351 | ≥M | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| | Leica R6, R6.2 | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | |
| | Leica R7 | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| | Leica R8 | SCA 3502 | ≥M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | |
| | Leica R9 | | ≥M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | |
| | Leica M6 TTL | | ≥M | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | Leica M7 | | ≥M2 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| | Leica Digilux 2, CM | | ≥M4 | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | | ● | ● | | |
| 76 MZ-5 digital | Olympus E-100RS, C2100, C2040Z, C3000Z, C3030, C3040, C4040, C700 + (FL-BK01 + FL-CB01) | SCA 3202 | ≥M5 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | Olympus C2500L | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | Olympus E-10, E-20P, C750, C5050, C5060, C7070, C8080, SP-350 | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | |
| | Olympus E-1, E-300, E-330, E-400, E-500 | | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | ● | | | ● |
| | Leica Digilux 3, Panasonic DMC-L1 | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● |
| | Leica V-Lux 1, Panasonic DMC-FZ50 | | ≥M6 | | | | | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | | | ● |
| 54 MZ-4i | Olympus E-100RS, C2100, C2040Z, C3000Z, C3030, C3040, C4040, C700 + (FL-BK01 + FL-CB01) | SCA 3202 | ≥M | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | Olympus C2500L | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | Olympus E-10, E-20P, C750, C5050, C5060, C7070, C8080, SP-350 | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | |
| | Olympus E-1 | | ≥M3 | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | ● | | | ● |
| | Olympus E-300, E-330, E-400, E-500 | | ≥M4 | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | ● | | | ● |
| | Leica Digilux 3, Panasonic DMC-L1 | | ≥M5 | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● |
| | Leica V-Lux 1, Panasonic DMC-FZ50 | | ≥M6 | | | | | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | | | ● |
| 45 CL-4 digital + SCA 3045 | Olympus E-100RS, C2100, C2040Z, C3000Z, C3030, C3040, C4040, C700 + (FL-BK01 + FL-CB01) | SCA 3202 | ≥M5 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | |
| | Olympus C2500L | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | |
| | Olympus E-10, E-20P, C750, C5050, C5060, C7070, C8080, SP-350 | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| | Olympus E-1, E-300, E-330, E-400, E-500 | | | ● | ● | ● | | | | ● | | | | | | ● |
| | Leica Digilux 3, Panasonic DMC-L1 | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● |
| | Leica V-Lux 1, Panasonic DMC-FZ50 | | ≥M6 | | | | | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | | | ● |
| 44 MZ-2 ≥ #127501 | Olympus E-100RS, C2100, C2040Z, C3000Z, C3030, C3040, C4040, C700 + (FL-BK01 + FL-CB01) | SCA 3202 | ≥M | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | Olympus C2500L | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | Olympus E-10, E-20P, C750, C5050, C5060, C7070, C8080, SP-350 | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | |
| | Olympus E-1 | | ≥M3 | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | ● | | | ● |
| | Olympus E-300, E-330, E-400, E-500 | | ≥M4 | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | ● | | | ● |
| | Leica Digilux 3, Panasonic DMC-L1 | | ≥M5 | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● |
| | Leica V-Lux 1, Panasonic DMC-FZ50 | | ≥M6 | | | | | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | | | ● |

Subject to changes !

Salvo errori e con riserva di modifica !

Reservato el derecho de modificaciones.